

各部の名称とランプ

前面 (Front)

信号状態表示ランプ

ネットワーク信号 (LTE 電波) の強さを示します。ここが赤いランプ表示の場合電波が受信できていません。CCSへお問い合わせください。



WPS ボタン

接続したい端末を WPS 状態にし、このボタンを押します。ボタンを押す時間で周波数の切替ができます。

- WPS 1~5 秒押す ...5G WPS 起動
- WPS 5 秒以上長押し ...2.4G WPS 起動

WPS とは？

スマホ、パソコンなどの端末と、無線ルーターを簡単に接続設定することができる仕組み(規格)です。WPS対応の端末であればボタンを押すだけで設定することができ、パスワード入力などの手間も省けます。

※お持ちの端末が対応しているかは取扱説明書等でご確認ください
※アプリなどが必要な場合もあります

機器状態表示ランプ

各機能の状態を示します

正常時	状態
● STA	緑点灯...正常に接続済みで Wi-Fi 使用可能です 緑点滅...アップデート中です 消灯...データサービスへのアクセスが切断されています
● LTE	緑点灯...正常 緑点滅...ネットワークに接続中 赤点滅...ネットワークに接続されていません 消灯...SIM カードが認識されていません
● SIM	緑点灯...SIM カード正常に使用できます 赤点灯...SIM カードが使用できません 消灯...SIM カードが挿入されていません
● Wi-Fi	緑点灯...Wi-Fi がオンです 緑点滅...WPS プロセスの実行中です 消灯...Wi-Fi がオフです
● PWR	緑点灯...正常に起動しています 赤点灯...起動中または起動エラーです 消灯...電源が入っていません。

※異常がある場合は別紙トラブルシューティングをご確認ください。

背面 (Back)

電源ボタン

押すと電源が入ります (1 秒)
長押し (8 秒) で電源が切れます

USB ポート

CCS では使用しません

LAN ポート①、②

有線接続のパソコンやテレビ等に接続します

電源コネクタ

電源コードを差し込みます

底面 (Bottom)

RST 不具合発生時にピンなどで押し込み、リセットをかけます



SIMカード
(装着済)

設定に必要な ID・パスワードはここです！

SSID ネットワークの名前です

WLAN-Name(2.4G SSID) ...HUAWEI-eA280-****-2.4G

WLAN-Name(5G SSID) ...HUAWEI-eA280-****-5G

※「****」は機器により異なります。

KEY ネットワークに接続するためのパスワードです

WLAN-Key(WPA/WPA2) ... 15桁の英数字 ※大文字と小文字あり