

テレビをつないだときは…

<主なメーカーのチャンネル設定方法例>



下記は各メーカーの代表機器の設定例です。

ご利用の機種や製造時期により 操作が異なる場合がございますので

詳細は テレビの取扱説明書、各メーカーのホームページなどをご参照ください。

Panasonic パナソニック VIERA (ビエラ) など	①メニューボタン ⇒ ②設定する ⇒ ③初期設定 ⇒ ④設置設定 (決定ボタン 3 秒押し) ⇒ ⑤チャンネル設定 ⇒ ⑥地上デジタル ⇒ ⑦再スキャン
SHARP シャープ AQUOS (アクオス) など	①地上 D ボタン ⇒ ②ホームボタン* ⇒ ③設定 ⇒ ④視聴準備 ⇒ ⑤テレビ放送設定 ⇒ ⑥チャンネル設定 ⇒ ⑥地上デジタル ⇒ ⑦地上デジタル・自動 ※ ホームボタンがない場合は… ①地上 D ボタン ⇒ メニューボタン ⇒ ③本体設定 ⇒ ④チャンネル設定 ⇒ ⑥地上デジタル ⇒ ⑦地上デジタル・自動
SONY ソニー BRAVIA (ブラビア) など	①ホームボタン ⇒ ②設定 ⇒ ③放送受信設定 ⇒ ④地デジ自動チャンネル設定 ⇒ ⑤再スキャン ※2015年以降発売モデル:③のあと、「デジタル放送受信」→地域選択(山口県)→郵便番号設定(↑↓ボタンで各桁設定)し [地上デジタル:自動チャンネル設定] →再スキャン
TOSHIBA 東芝 REGZA (レグザ) など	①設定メニューボタン (ふたの中) ⇒ ②初期設定 ⇒ ③チャンネル設定 ⇒ ④地上デジタル自動設定 ⇒ ⑤再スキャン
HITACHI 日立 Wooo (ウー) など	①メニュー ボタン ⇒ ②各種設定 ⇒ ③初期設定 ⇒ ④受信設定 ⇒ ⑤地上デジタル ⇒ ⑥地上デジタル ⇒ ⑦再スキャン
MITSUBISHI 三菱 REAL (リアル) など	①地上 D ボタン ⇒ ②メニューボタン ⇒ ③設定 ⇒ ④チャンネル再設定 ⇒ ⑤次へ ⇒ ⑥完了

- ・お引越しやテレビを購入されたときなど、チャンネル受信ができない場合には上記設定が必要となります。

