

リモコン操作説明

Panasonic TZ-LS500B・TZ-HT3500BW

1 電源を入れる

[電源] ボタンを押すと、STB本体の電源がON/OFF、交互に切り替わります。

2 入力を切替える

入力切替を押してテレビのSTB入力チャンネルに合わせます。
(例:「HDMI1」「HDMI2」「ビデオ」など)

テレビのSTB
入力チャンネル

3 放送を切替える

[地上][BS][BS4K][CATV] ボタンを押すと、それぞれの放送に切り替わります。

[地上]: 地上デジタル放送
[BS]: BSデジタル放送(2K)
[BS4K]: BS4Kデジタル放送
[CATV]: CATV多チャンネル放送

4 チャンネル番号から選局する

[3桁入力] ボタンを押すと、画面に3桁の番号入力画面が表示されます。続けて**[数字]** ボタンを押して、チャンネル番号を入力してください。
チャンネルは、[チャンネル] ボタンの上下でも順送りに選局できます。

数字ボタン
[3桁入力]
ボタン
チャンネル
ボタン

ふた(開)
開く



テレビを操作する

テレビ枠内のボタンを押すことで、テレビ本体の電源のON/OFF、ビデオへの入力切替、テレビの消音操作をすることができます。

これらのテレビ操作をする場合は、事前にメーカー認定が必要になります。詳しくは裏面をご覧ください。

画面表示

見ている番組のタイトルなど表示します。

番組表を見る

[番組表] ボタンを押すと、[番組表] 画面を表示します。

録画した番組を見る

[録画一覧] ボタンを押すと、[録画一覧] 画面を表示します。

録画/再生する


詳しくは取扱説明書(P28~P40)を参照。

※TZ-LS500Bで録画するには
外付ハードディスクの接続が必要
です

リモコンで操作できない場合


下記の方法で本機をリセットしてください。

- 方法1 本体前面のリセットボタンを押す。



リセットボタンを押す。

- 方法2 ACアダプターを一度抜き、約1分後に再度ACアダプターを差し込む。



操作で困ったとき

- リモコンのヘルプ(ふたの内部)を押す。



テレビのメーカー設定

Panasonic TZ-LS500B・TZ-HT3500BW

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、入力の切り換え、音量調節)

テレビのメーカー設定


■設定方法



電源ボタンを
押したまま、



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定)
(例:パナソニック(新2)にする場合)



テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	パイオニア	4 ^あ と1 ^あ	三洋(4)	6 ^あ と4 ^あ
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	シャープ(1)	4 ^あ と5 ^あ	NEC(1)	6 ^あ と5 ^あ
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^あ	シャープ(2)	4 ^あ と6 ^あ	NEC(2)	6 ^あ と6 ^あ
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^あ	シャープ(3)	4 ^あ と7 ^あ	AIWA	7 ^あ と1 ^あ
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^あ	シャープ(4)	4 ^あ と8 ^あ	FUNAI(1)	7 ^あ と2 ^あ
ビクター	2 ^あ と1 ^あ	三菱(1)	5 ^あ と1 ^あ	LG	7 ^あ と3 ^あ
東芝(1)	2 ^あ と5 ^あ	三菱(2)	5 ^あ と2 ^あ	オリオン(1)	7 ^あ と4 ^あ
東芝(2)	2 ^あ と6 ^あ	三菱(3)	5 ^あ と3 ^あ	オリオン(2)	7 ^あ と5 ^あ
日立(1)	3 ^あ と1 ^あ	三菱(4)	5 ^あ と4 ^あ	オリオン(3)	7 ^あ と6 ^あ
日立(2)	3 ^あ と2 ^あ	富士通ゼネラル(1)	5 ^あ と5 ^あ	ハイセンス(1)	7 ^あ と7 ^あ
日立(3)	3 ^あ と3 ^あ	富士通ゼネラル(2)	5 ^あ と6 ^あ	ハイセンス(2)	7 ^あ と8 ^あ
日立(4)	3 ^あ と4 ^あ	三洋(1)	6 ^あ と1 ^あ	ハイセンス(3)	7 ^あ と9 ^あ
SONY(1)	3 ^あ と5 ^あ	三洋(2)	6 ^あ と2 ^あ	EPSON	8 ^あ と1 ^あ
SONY(2)	3 ^あ と6 ^あ	三洋(3)	6 ^あ と3 ^あ	FUNAI(2)	8 ^あ と2 ^あ

※設定に関してご不明な点がありましたら、下記シティーケーブル周南までお問い合わせください。

便利機能

お好み選局ボタンでチャンネル設定する

※登録していただくことで1~12のチャンネルボタンでかんたんに選局できるようになります。

1番組を見ているときに **お好み選局** を押す

2 **▲▼◀▶** で登録したいボタンを選び、 **緑** を押す

〈お好み選局画面〉



青
前ページを表示
赤
次ページを表示

見たい番組が
すぐ見れるわ!

3 **▲▼◀▶** で登録したいチャンネルを選び、 **決定** を押す

〈具体的な例〉

チャンネル一覧	
534	SKY-A HD
535	GAORA HD
536	日テレG+ HD
537	ゴルフネット HD

設定したチャンネルを削除するとき

▲▼◀▶ で選び、 **黄** を押し **◀** で「はい」を選び、 **決定** を押す

008キャラクター
ちゅっぴ



チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。

きみとつくるよ、新時代

ccs 株式会社 シティーケーブル周南

〒745-0031 山口県周南市銀南街49 銀南毎日興業ビル

お問い合わせは

0120-21-2647

受付時間/9:00~18:00(定休日/日曜日・1月1日~3日)